



ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΡΟΓΑΛΑ BC 3004
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



**Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση
και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά**




ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή αυτή, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας, καθώς και για τη σωστή χρήση και συντήρηση του προϊόντος.
 2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προοριζόμενη χρήση. Χρησιμοποιείτε ε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Η ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους.
 3. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επίβλεψη ή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένο.
 4. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην βαζετε τη συσκευή ή τη βάση ισχύος σε νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για καθαρισμό. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων.**
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σερβις για να αποφευχθεί κίνδυνος ή το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.
 6. * Πριν την τοποθέτηση τη συσκευής στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
- * Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές συσκευασίες, φελιζολ κ.λπ.) θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- * Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης
7. Αποφύγετε ζημιές ή φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να τσακίσει ή να έρθει σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.
 8. Διατηρήστε αυτό το προϊόν συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας και το βύσμα μακριά από όλες τις πηγές θερμότητας, δηλαδή φούρνους, εστίες και άλλες συσκευές / αντικείμενα που παράγουν θερμότητα.
 9. Αποσυνδέστε το καλώδιο μόνο από την πρίζα.
 10. Αποσυνδέστε ΠΑΝΤΑ το προϊόν από την πρίζα
 - όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται -- σε περίπτωση δυσλειτουργίας
 - πριν από την προσάρτηση / αποσύνδεση αξεσουάρ -- πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος.
 11. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε στεγνές τοποθεσίες σε εσωτερικούς χώρους και μην το χρησιμοποιείτε ποτέ έξω.
 12. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια.
 13. Προστατέψτε το προϊόν από την υπερβολική ζέση και το κρύο, το άμεσο ηλιακό φως και τη σκόνη.
 14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά (τζάκι, ψησταριά, κεριά, τσιγάρα κ.λπ.) ή νερό (σταγόνες νερού, πιτσιλιές νερού, βάζα, σωλήνες, λίμνες κ.λπ.) .
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Αποφύγετε την επαφή με ζεστές επιφάνειες και διαφυγή ατμού. Κρατήστε το προϊόν μόνο από τη λαβή.**
15. Διατηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας γύρω από το προϊόν. Το ζεστό γάλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκαύματα.
 16. Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το προϊόν κατά τη χρήση ή όταν υπάρχει ζεστό γάλα στο δοχείο θερμού
 17. Λειτουργήστε το προϊόν μόνο όταν είναι γεμάτο με γάλα.
 18. Κλείστε το καπάκι κατά τη λειτουργία
 19. Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές και ακυρώνει την εγγύηση.
 20. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
 21. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
 22. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 23. Προσοχή! Για την αποφυγή κινδύνων, το προϊόν δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πολυμπριζο .
 24. Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο του μακριά από παιδιά
 25. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους & για οικιακή χρήση
 26. ΜΗΝ γεμίζετε με γάλα πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα. MAX
 27. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να θερμάνετε το λάδι ή για να λιώσετε το βούτυρο. Είναι αποκλειστικά για χρήση γαλακτος
 28. . Προειδοποίηση! Χειριστείτε με προσοχή την επιφάνεια καθότι μετά τη χρήση είναι ζεστή
 29. Προειδοποίηση! Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι κατά τη λειτουργία
 30. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με την παρεχόμενη βάση.
 31. Το προϊόν δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για καθαρισμό.
 32. ΚΛΕΙΣΤΕ τη συσκευή και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν αλλάξετε εξαρτήματα
 33. Προσέξτε όταν χύνεται ζεστό υγρό από τον αφρό γαλακτος, καθώς μπορεί να εξαχθεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικού ατμού.
 34. Καθαρίστε προσεκτικά το προϊόν και τυχόν εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ




Εικόνα 1

- 1. Καπάκι
- 2. Σώμα
- 3.4. Αναδευτήρας
- 5. Κουμπί λειτουργίας
- 6. Κουμπί ON/OFF
- 7. Βάση
- 8. Καλώδιο τροφοδοσίας
- 9. λαβή
- 10.11 min & maximum αφρόγαλα
- 12. maximum γαλα για ζέσταμα

Η ποσότητα γάλακτος που πρόκειται να ζεσταθεί ή να γίνει αφρόγαλα πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση που φαίνεται στην εικόνα στο 10.11& 12

ΣΗΜΕΙΩΣΗ *Τα εξαρτήματα 3.4 είναι ενσωματωμένα . Για το αφρόγαλα χρησιμοποιείται το 3 (τα 2 εξαρτήματα μαζί) .Για ζεστό γάλα το εξάρτημα 4 (αφαιρώντας το μεταλλικό σπирάλ)

Εικόνα 2



1. Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν και τα αξεσουάρ από την αρχική τους συσκευασία.
2. Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες ή κατεστραμμένο. Εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι ελλιπές ή αν εντοπιστεί ζημιά, επιστρέψτε το προϊόν.
3. Κίνδυνος πνιγμού! Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για προετοιμασία αφρογαλου ή ζέσταμα γαλακτος . Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή / και τραυματισμούς.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη βάση σε στεγνή σταθερή επιφάνεια
2. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέχρι να φτάσει το επιθυμητό μήκος.
3. Συνδέστε το φις στην κατάλληλη πρίζα .
4. Καθαρίστε το δοχείο εσωτερικά με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι και το εξάρτημα με νερό και ηπιο καθαριστικό πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα .



Warning of electric shock!

Σημείωση: Μην βυθίζετε το δοχείο ή τη βάση σε νερό και να μην τοποθετείτε το δοχείο κάτω από τη βρύση . Η βάση πρέπει να είναι πάντα στεγνή

Βάλτε το εξάρτημα 4 στο δοχείο και βάλτε το πάνω στη βάση .

Γεμίστε το προϊόν με κρύο νερό μέχρι το επίπεδο MAX και ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ON / OFF, το κουμπί θα ανάψει. Το προϊόν θα αρχίσει να θερμαίνεται.

2. Στη συνέχεια αδειάστε το νερό μετά τη θέρμανση. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για άλλη μια φορά, βεβαιωθείτε ότι αφήνετε το προϊόν να κρυώσει κάθε φορά, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει μέχρι να κρυώσει επαρκώς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

Ζεστό & παχύρρευστο αφρόγαλα ή ζεστό & αραιό αφρόγαλα

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι, τοποθετήστε τον αναδευτήρα στον άξονα στο κάτω μέρος του δοχείου.
3. Γεμίστε το δοχείο με την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος και επανατοποθετήστε το καπάκι.

Σημείωση :Η μέγιστη ποσότητα γάλακτος που επιτρέπεται να προσθέσετε είναι 150ml ένδειξη 11 βλεπε .Εικ. 1), για να αποφύγετε την υπερχειλίση του γάλακτος μετά το αφρόγαλα. Η ελάχιστη ποσότητα γάλακτος που επιτρέπεται να προστεθεί είναι 75ml, ένδειξη 12 στην εικόνα 1 .Σημείωση: Χρησιμοποιήστε για καλύτερο αποτέλεσμα μακράς διάρκειας γάλα, (5-10°C).

4. Συνδέστε το φιλ σε μια πρίζα.



5. Πιέστε και επιλέξτε με το κουμπί FUNCTION την ένδειξη λειτουργίας **‘Ζεστό και παχύρρευστο αφρόγαλα’** ή



‘ζεστό & αραιό αφρόγαλα’ .

6. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ON/OFF μία φορά, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Μόλις ετοιμαστεί το αφρόγαλα φως θα αναβοσβήνει πέντε φορές η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Σημείωση : Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία πατώντας μία φορά το κουμπί ON/OFF. Όταν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, ανοίξτε το καπάκι, ρίξτε το αφρόγαλα.

Κρυο αφρόγαλα


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
 2. Στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι, τοποθετήστε τον αναδευτήρα 3 στον άξονα στο κάτω μέρος του δοχείου.
 3. Γεμίστε το δοχείο με την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος και επανατοποθετήστε το καπάκι.
- Σημείωση :Η μέγιστη ποσότητα γάλακτος που επιτρέπεται να προσθέσετε είναι 150ml ένδειξη 11 βλεπε .Εικ. 1), για να αποφύγετε την υπερχειλίση του γάλακτος μετά το αφρόγαλα. Η ελάχιστη ποσότητα γάλακτος που επιτρέπεται να προστεθεί είναι 75ml, ένδειξη 12 στην εικόνα 1 .
- Σημείωση: Χρησιμοποιήστε για καλύτερο αποτέλεσμα μακράς διάρκειας γάλα, (5-10°C).
4. Συνδέστε το φιλ σε μια πρίζα.



5. Πιέστε και επιλέξτε με το κουμπί FUNCTION ε την ένδειξη λειτουργίας **Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας Επιλογή και επιλέξτε τη λειτουργία.**
Τώρα πατήστε το κουμπί Start/Stop.
6. Όταν τελειώσει ο χρόνος ζεσταματος , το φως αναβοσβήνει πέντε φορές και το προϊόν σβήνει αυτόματα.
7. ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και ρίξτε το αφρογαλα σε ένα ποτηρι .

Ζεσταμα γάλακτος

1. Συνδέστε το βύσμα ρεύματος στην πρίζα.
2. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε εάν χρειάζεται και τοποθετήστε το αναδευτήρα 4 εικόνα 1
3. Συμπληρώστε γάλα. Η ποσοτητα γάλακτος πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN (Εικ. 3) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 ml.



4. κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το απαλά προς τα κάτω.

5. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας function στη λειτουργία



‘ζέσταμα γάλακτος’ εικόνα 2 . Τώρα πατήστε το

κουμπί Start/Stop. 7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το φως αναβοσβήνει πέντε φορές και το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων τη διαδικασία τερματίζοντας το πάτημα του κουμπιού. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί Start/Stop. Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει.

6. Ρίξτε το γάλα και ετοιμάστε στο ροφημα σας

Προσοχή: Πρέπει να διατηρηθεί ο ελάχιστος χρόνος 3-5 λεπτών για να κρυώσει η συσκευή και να θεσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία

Σημείωση: Καθαρίστε το δοχείο σύμφωνα με την ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»

Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή για αφρόγαλα και να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Εάν δεν υπάρχει αρκετό γάλα σύμφωνα με τις ενδείξεις , θα σβήσει αυτόματα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει αρκετό γάλα στο δοχείο καθώς η αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
2. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει πριν το γεμίσετε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειώσετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων γάλακτος, αδειάζετε πάντα το υπόλοιπο γάλακτος και καθαρίζετε αμέσως μετά την χρήση αφού πρώτα έχει κρυώσει η συσκευή .

1.Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα και το δοχείο από τη βάση πριν το καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ποτέ μην βυθίζετε το δοχείο ή την βάση παροχής στο νερό ή άλλο υγρό .

2.Αφαιρέστε το εξάρτημα από τον προεξοχέα .. Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα με νερό και ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό σφουγγαράκι . μετά στεγνώστε με ένα νωπό πανί .

προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με νερό η βάση του δοχείου και η βάση παροχής

.Μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων

Μην βάζετε το δοχείο ή τη βάση κάτω από τη βρύση

Στρώμα γάλακτος μπορεί να μείνει μετά την χρήση στη βάση του δοχείου . Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για το καθαρισμό των τοιχωμάτων .

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας , φιλ δεν ερχεται σε επαφή με το νερό .

5. Ξεπλύνετε το καπάκι και στεγνώστε καλά.

6. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά, σκληρές βούρτσες, μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα για καθαρισμό. Οι διαλύτες είναι επικίνδυνοι για την υγεία και βλάπτουν τα πλαστικά μέρη του προϊόντος. λειαντικά καθαριστικά και αξεσουάρ καθαρισμού ενδέχεται να χαράξουν τις επιφάνειες του προϊόντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. Αποθηκεύστε την μέσα στο κουτί της, ή σε στεγνό, δροσερό μέρος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή. Μην τσαλακώνετε το καλώδιο, ειδικά στο σημείο που συνδέετε με την συσκευή, υπάρχει κίνδυνος να τριφτεί και να σπάσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- το γάλα ζεσταίνεται περίπου σε θερμοκρασία 65°C. Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή γεύση του ροφήματος και επίσης δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε πάρα πολύ έως ότου μπορείτε να πιείτε το ρόφημα σας.
- Κρατήστε τα εξαρτήματα σε ασφαλή θέση. Είναι μικρά και μπορούν εύκολα να χαθούν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΜΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

Cappuccino

Ετοιμάστε ένα εσπρέσο με μονη ή διπλή δόση Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα γάλα και προσθέστε στο espresso 2/3 αφρόγαλα. Πασπαλίστε με κανέλα ή σκόνη κακάο και απολαύστε τον αυθεντικό ιταλικό

Latte macchiato

Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αραιό αφρόγαλα & Βάλτε το ζεστό αφρόγαλα σε ένα ψιλό ποτήρι Προσθέστε 1-2 δόσεις espresso που έχετε ετοιμάσει

Espresso machiato

Ετοιμάστε 1 δόση espresso σε μηχανή εσπρέσο

Προσθέστε από πάνω ένα κουταλάκι ζεστό παχυρευστο αφρόγαλα. Πασπαλίστε με κανέλα ή σκόνη κακάο και απολαύστε τον αυθεντικό ιταλικό καφέ

FREDDO CAPPUCCINO

Ετοιμάστε 2 δόσεις espresso μηχανή εσπρέσο και ρίξτε το σε ένα ποτήρι ψιλό και στενό, προσθέστε ζάχαρη και ανακατέψατε.

Ρίξτε παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο στο ποτήρι.

Ετοιμάστε στο cremoccino plus κρυό αφρόγαλα & Αδειάστε το κρυό αφρόγαλα αργά –αργά μέσα στο ποτήρι και απολαύστε

Στιγμιαίος καφές με αφρόγαλα

Φτιάξτε το στιγμιαίο καφέ. Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό παχυρευστο ή αραιό αφρόγαλα

Cappuccino viennese

Φτιάξτε 1 δόση espresso σε μηχανή εσπρέσο

Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα & προσθέστε στον εσπρέσο 2/3 ζεστό αφρόγαλα

Προσθέστε από πάνω λίγο σαντιγύ. Πασπαλίστε σκόνη κακάο και απολαύστε

ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ

Caffè Latte

Ετοιμάστε 1-2 δόσεις espresso

Ετοιμάστε στο cremoccino art ζεστό γάλα και προσθέστε στο espresso 2/3 ζεστό γάλα και ανακατέψτε

Mokaccino

Ετοιμάστε 1-2 δόσεις espresso

Ετοιμάστε στο cremoccino Plus ζεστό γάλα και προσθέστε στο espresso 2/3 ζεστό γάλα

Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη , ρίξτε 10ml σιρόπι σοκολάτας και ανακατέψτε καλά με κουταλάκι η με φραπεδιέρα.

Γαρνιρίστε με την σαντιγί

TECHNICAL DATA BC 3004

Voltage : 220-240V~ 50Hz

ισχύς :450 - 550W

Χωρητικότητα MIN: approx.75ml

MAX[⊙]: approx.130ml MAX:
approx.300ml



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EU

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων

Importer / Εισαγωγέας



Vi.Ma
Βασιληά

Τηλ/tel: 0030 2102236352
Φαξ/fax: 0030 2102236372
e-mail: info@vima-vassilia.gr

